

Instruktionsbok Behandlingsfront Gustav





Under inga förhållanden får produktens ursprungliga utformning ändras utan tillstånd från tillverkaren. Använd alltid originaltillbehör. Icke auktoriserade ändringar och/eller tillbehör kan äventyra säkerheten.

Förord

Instruktionsboken är en hjälp för användaren att använda behandlingsfronten på rätt sätt. Innan behandlingsfronten tas i bruk skall hela instruktionen läsas igenom.

Innehåll

CE-märkning	3
Företagspresentation	3
Produktpresentation	4
Säkerhet	4
Användning	5
Tillbehör	8
Skrotningsanvisningar	8
Kundservice	9
Garanti.....	10

CE-märkning



I och med EES-avtal ställs krav på tillverkare att följa direktiv som finns upprättade för olika produktgrupper.

Företagspresentation

BALA Agri AB är ett helsvenskt företag med omfattande produktutveckling. Vår strävan är att tillverka arbetsriktiga rationella redskap med enkla och robusta konstruktioner som har lång livslängd och kräver minimalt underhåll. Är det något ni undrar över eller vill diskutera närmare, är ni alltid välkommen att kontakta er återförsäljare eller oss på BALA Agri AB. Ytterligare kontaktinformation hittar ni på baksidan av instruktionsboken.

VI ÖNSKAR ER LYCKA TILL MED ER NYA BALA-PRODUKT!



Produktpresentation

Behandlingsbåset hjälper dig att hantera och undersöka dina djur.

Behandlingsbåset är utrustad med självlåsand svängdörrar i fram och en roterande påfösare. Detta möjliggör att man kan hantera boskapen med minimal inblandning.

Säkerhet

Allmänt

För att hälso- och säkerhetskraven ska uppfyllas får behandlingsbåset endast användas på det sätt som föreskrivs i denna instruktion. Användaren ansvarar för att instruktionen läses igenom och följs.



WARNING!

Manipulera aldrig med behandlingsbåsets funktion eller konstruktion – fränsteg äventyrar säkerheten.

Användning

Lossa på repet som håller fast nackstödet och spänn det åt sidan så att du frigör dörrarna.



Justera bygelrören genom att flytta spärrmekanismen för att få den önskade bredden på öppningen när dörrarna är i det låsta läget. Det går att justera öppningen när djuret står fastlåst.



Arbeta från höger sida (sett bakifrån). För att frigöra svängdörrarna och svänga dem inåt i behandlingsbåset – dra reglaget bakåt så att båda spärrarna i övre kant lyfter sig och dörrarna fälls in.



Justera storleken på öppningen med hjälp av spärren som sitter på sidan av behandlingsbåset så att du får en öppning anpassad efter dina djur så att de får med sig dörrarna och kan låsa fast dem när de rör sig framåt.



Behandlingsbåset är nu redo att användas.

Rör djuret framåt in i behandlingsbåset.

Nu kan du, beroende på storlek och läge på djuret, antingen låta den bakre dörren stängas eller alternativt frigöra den roterande påfösaren så att den hamnar bakom djuret, vilket hindrar djuret från att backa ut från behandlingsbåset. Påfösare kan användas för att uppmuntra djuret att gå framåt i behandlingsbåset så att det får med sig dörrarna i behandlingsfronten och låses fast.



När djuret har låst fast dörrarna kring halsen kan påfösaren antingen vara kvar bakom djuret för att förhindra att djuret rör för mycket på sig eller så kan den flyttas upp i sitt upphöjda läge igen. Detta görs genom att man rör spaken som finns vid hjulet framåt för att släppa spärren och snurra tillbaka påfösaren. När påfösaren är i sitt ursprungsläge – för tillbaka spaken och du kan nu spärra påfösaren igen.

Kontrollera att djurets hals inte kläms mellan rören i dörren. Justera spärrmekanismen för att variera bredden efter behov.

Om djuret rör mycket på huvudet kan rörelserna begränsas genom att placera repet antingen över eller under djurets hals och säkra det i hållaren som är monterad på den motsatta sidan av fronten.

Sidodörrarna kan öppnas om du behöver undersöka djuret. Du öppnar dörrarna genom att trycka ned handtagen så att spärrarna släpps.



Om båda dörrarna på samma sida är öppna, är det bra att använda sig av den löstagbara sidoskenan för att förhindra djuret från att vrida sig ur behandlingsbåset. Det finns fasta lägen där du kan fästa sidoskenan.



För att släppa ut djuret ur behandlingsbåset, dra handtaget till dörrarna bakåt. Öppningsmekanismen är utformad på så sätt att genom att flytta handtaget till ursprungsläget så öppnas endast det främre låset och djuret kan endast röra sig framåt och ut genom grindarna.

När djuret har lämnat behandlingsbåset kan dörrarna tryckas bakåt. Dra handtaget bakåt så att båda låsspärrarna öppnas och ditt behandlingsbås är nu redo för nästa djur.



Tillbehör

Verkstol, 25235

Verkstolen monteras på behandlingsbåset för en enklare hantering av djurets klövar.



Hakhållare, 25237

Hakhållaren monteras i fram på behandlingsbåset för att göra det enklare att undersöka djurets mun och/eller ansikte.



Skrotningsanvisningar

Vid eventuell skrotning av behandlingsbåset eller delar från behandlingsbåset skall materialet demonteras, sorteras och lämnas för återvinning eller destruktion på av kommun härför avsedd plats.

Kundservice

Ni är alltid välkomna att kontakta er återförsäljare eller oss på Bala Agri om ni har synpunkter eller frågor om våra produkter.

Så här kontaktar ni oss på Bala Agri:

Adress:

Bala Agri AB

Stallgatan 2

465 30 NOSSEBRO

Telefon 0512-295 50

Telefax 0512-811 91

E-post info@balaagri.se

Hemsida www.balaagri.se

I vår strävan att ständigt förbättra produkterna förbehåller vi oss rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra konstruktion och specifikationer.

Garanti

Bala Agri lämnar 1 års garanti på lantbruksprodukter. Garantitiden gäller från första inköpsdatum. Tänk på att alltid spara fakturan eller kvittot då dessa alltid måste visas upp för att garantin ska gälla. Under garantitiden förbehåller sig Bala Agri rätten att reparera eller byta ut behandlingsbåset. Garantin gäller om något hos behandlingsbåset, trots normal användning, skulle gå sönder.

Garantin omfattar inte:

- Normalt slitage
- Behandlingsbås som förvarats på felaktigt sätt.
- Behandlingsbås som använts på olämpligt eller felaktigt sätt.
- Behandlingsbås som har ändrats till utseende eller funktion.
- Skada på behandlingsbås orsakad genom rost, frätning, köld, brand, väta eller fukt
- Skada på behandlingsbås orsakad av bristfälligt underhåll

Vid eventuellt byte av en del som omfattas av garantin så innefattas den utbytta delen av den återstående garantiperioden. Ingen ny garantiperiod fås på den utbytta delen.

Bala Agri AB är medlemmar i MBR, Maskinbranschens riksförbund.

Bala Agri AB, Stallgatan 2, SE-46530 Nossebro, Sweden
Telefon 0512-29550 • Telefax 0512-81191

E-mail: info@balaagri.se

Webb: www.balaagri.se

E-mail: order@balaagri.se (gäller endast återförsäljare)



I vår strävan att ständigt förbättra produkterna förbehåller tillverkaren sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra konstruktioner och specifikationer. Alla fakta avser produkter i svenskt utförande.

Tryckt och producerad av Bala Agri AB
Copyright ©2016, Bala Agri